

Elektrische Anhängerkupplung

Beitrag von „Arndt“ vom 25. Oktober 2007 um 15:24

[Zitat von bluwe](#)

Hallo liebe T-Freunde

kann mir jemand sagen ob es richtig ist das die Ahk nur bei laufendem Motor durch einen! Tastendruck betätigt wird,dagegen aber bei abgestelltem Motor die Taste gedrückt halten werden muss???

Gruss 

MARKUS

Alles anzeigen

Einmal tippen reicht und die Kupplung fährt vollständig ein oder aus.

Man darf jedoch während der Bewegung der Kupplung nicht die elektrische Heckklappe schließen. In dem Fall bleibt die Kupplung mit einer Fehlermeldung stehen.