

Standheizung aus vor Fahrtbeginn?

Beitrag von „FrankP“ vom 25. Oktober 2007 um 16:54

[Zitat von Bernd S](#)

ich habe meinen Zuheizer mit der Fb nachgerüstet. Die Heizung läuft jetzt (Standardmäßig eingestellt) 30 Minuten.

Sollte ich jetzt doch früher losfahren, muß ich vor dem Start die Heizung ausschalten, oder nicht? Ich finde nirgends was da drüber....

Und, wenn ich sie ausschalte, springt sie dann als Zuheizer evtl. wieder an?

Fragen über Fragen...

Hallo,

auch ich lasse sie ab und zu immer noch ein wenig nach Fahrtantritt laufen. Wenn ich sie dann ausgeschaltet habe, ist mir zumindest einmal bei einem Zwischenstopp aufgefallen, dass danach der Zuheizer automatisch lief. Keine Ahnung, ob er sie nun direkt von Standheiz- in Zusatzheiz-Modus gegangen ist. Aber der Zusatzheizer lief definitiv.

Viele Grüße,

Frank