

# Wasser im Fußraum

Beitrag von „Meister Jo“ vom 31. Oktober 2007 um 07:35

[Zitat von bidagone](#)

Es liegt daran, dass die Auslässe des Wasserkastens einen über kreuz geschlitzten Boden haben, damit kein Dreck von außen die Auslässe verstopft.

Kommt nun aber der Dreck von oben, verstopft es von innen heraus.

Also ab in die Werkstatt und den ganzen Mist sauber machen lassen.

Ging bei mir übrigens auf Kulanz.

Gruß Gordon  

Alles anzeigen

Ich würde die Gummischnüffel komplett herausnehmen lassen:

Im normalen Fahrbetrieb (auch mal ein Ausritt ins Gelände) kommt an diese Stelle fast kein Dreck hin, der nicht wieder hinaus kann.

Vielmehr kommt von oben Laub, Tannennadeln und Marderlosung, nicht durchfällt und so den T verstopft

