

Außenspiegelheizung

Beitrag von „DerElektriker“ vom 1. November 2007 um 17:16

[Zitat von dreyer-bande](#)

Hallo,
nach meiner Kenntnis funktioniert die Spiegelheizung nur bei eingeschalteter Heckscheibenheizung.

Also laut Handbuch ist sie (zumindest bei meinem R5) immer dann eingeschaltet, wenn der Knopf auf "Heizung" steht, unabhängig von sonstigen Schalterstellungen (OK, Zündung sollte an sein 🤖)

Ich würde mal vermuten, daß sie darüberhinaus über einen Thermostat läuft, der dafür sorgt, daß Dir nicht die Spiegel platzen.

Also im Sommer aus, im Winter Dauerbetrieb.

Im Handbuch findet sich ja noch ein Öko-Hinweis, daß man die Spiegelheizung ausschalten soll, wenn man sie nicht braucht.

Angeblich hilft das beim Spritsparen 😄

Ob das beim T signifikant ist, wage ich aber zu bezweifeln 🤖

Thilo