

Lampen wechseln ?

Beitrag von „andreas“ vom 21. Oktober 2004 um 08:03

Der Lampeneinsatz muss vom Motorraum aus gelöst und ausgebaut werden, hatten die Individual-Leute in FFM vorgeführt. Könnte aber mit der Einstellung des Xenon schwierig sein, falls erforderlich.

Sollte man aber schon mal geübt haben, damit einem der Einsatz nicht zu Bruch geht.

Gruß

andreas