

# Fernbedienung lässt sich nicht anlernen (SH)

Beitrag von „Bernd S“ vom 11. November 2007 um 16:07

[Zitat von boogie](#)

Hallo Günter,  
Diode leuchtet ca. 3Sec,fängt dann an zu blinken,aber es tut sich nichts weiter



mfg boogie

Und genau das heißt ja, "Signal empfangen, Heizung arbeitet" Und zusätzlich steht im Temp. Display links:" HE"

Aber evtl. ist ja Deine FB tatsächlich auf Belüften gestellt?