

Schnarren vorn am Unterboden

Beitrag von „kub“ vom 13. November 2007 um 18:29

Hallo, habe seit ein paar Tagen bemerkt, dass im Leerlauf bei meinem R5 zusätzlich zum normalen Dieseln ein eher helles Schnarren auftritt. Wenn ich etwas Gas gebe, so ab 1000U/Min verschwindet es im Stand und kommt bei Leerlaufdrehzahl wieder. Habe auch den Eindruck, dass im Schiebebetrieb (Motorbremse) das Schnarren auch beim Fahren zu hören ist, sonst nicht.

Habe Garantieverlängerung, würde aber gern vorher wissen, auf was man tippen könnte, da ja nicht alles uebernommen wird.

MfG Kub