

Füllmenge Scheibenwaschanlage

Beitrag von „Franks“ vom 28. November 2007 um 13:25

[Zitat von Der Pate](#)

...ich habe aber schon bemerkt, daß die Scheinwerfer nur einmal mitgewaschen werden...und dann erst wieder, wenn man wieder neu die Zündung eingeschaltet hat...

die Scheinwerfer werden bei jedem 3. (oder 5.?) Mal mitgewaschen, mit dem Einschalten der Zündung wird der Zähler wieder auf Null gesetzt.

Gruß,

Frank