

Frage zu Touareg Luftfederung ...

Beitrag von „Franks“ vom 30. November 2007 um 17:31

[Zitat von Wespe](#)

..es wird nur in die Höhe gefahren, wenn der Kompressor ausreichend Luft für den vorherigen Modus hat oder so ähnlich....

es wird nur *runter* gefahren, wenn genug Luft zur Verfügung steht, auch wieder *hoch* zu fahren...

Folgende Höhenangaben kommen aus dem US- Prospekt von 2005 (und sind von mir von Zoll in metrisch umgerechnet):

Bodenfreiheit:

Ladelevel: 16cm

Road Level (normal): 22,1cm

Off Road Level: 24,4cm

Xtra Level: 30cm

Gruß,

Frank