

Zwischengas ??

Beitrag von „Blackhawk“ vom 9. Dezember 2007 um 18:31

[Zitat von ridingboot](#)

Hallo habe den 2004 V8 und folgendes Problem:

Im S Mode wird automatisch wenn ich z.B. auf eine Kreuzung zufahre Zwischengas gegeben.

50km sport mode fein, bremsen vor roter Ampel und bei etwa 25 - 30 kmh gibt mein T zwischengas auf ca. 2000 bis 3500 RPM .

Mittlerweile tritt das auch im D mode bei Höngerbetrieb auf und auch an Steigungen, also offensochtlich bei höherer ZUglast.

Der Freundliche sagt mir das sei NORMAL hatte diese Problem jemand anderer auch ?? kann mir a, nicht vorstellen dass das normal ist da völlig unsinnig, und zudem auch gefährlich. ich bremsen aus gutem Grund ab und mein elektronische Beifahrer gibt einfach Gas ...

Danke für eure Tips

Alles anzeigen

So etwas ähnliches hab ich bei meinem auch

Ist aber kein Zwischengas

Wenn ich mit Tempomat (6ter Gang) fahre (sagen wir mal 70km/h Stadtautobahn) und muß verkehrsbedingt den Tempomat ausschalten oder leicht bremsen, schaltet die Automatik kurz runter in den 4ten (Drehzahl geht kurz rauf) und schaltet dann wieder in den 6ten.

Oder wenn ich auf eine Kreuzung zufahre und den Tempomat abschalte (schaltet er auch zurück)

Es tritt immer dann auf, wenn bei fahren ohne Tempomat ein niederer Gang drin wäre.

