

# Standheizung aus vor Fahrtbeginn?

Beitrag von „juma“ vom 7. Januar 2008 um 07:45

Servus Mario,

[Zitat von Q-Treiber](#)

Hallo, hätte auch mal eine Frage zur SH.


Habe diese vorgestern 25 min !! laufen gehabt (per Fb eingeschaltet) und im Auto wars immer noch kalt. Das Gebäse lief, aber der Temperaturdisplay hat LO angezeigt.

Und ich war erst vor kurzem beim freundlichen

zuerst mal herzlich willkommen hier bei uns im Forum! 

Ich hoffe, wir lesen noch viel von Dir!

Zu Deiner Frage:

Das ist definitiv nicht normal, da im Display "HI" angezeigt wird, wenn die SH läuft. Zumindest bei der Nachrüst-Variante...und dass nach 25min noch keinerlei Wärme im innenraum ist, deutet definitiv auf einen Defekt hin. Oder die SH ist auf Lüften eingestellt...aber das sollte Dein  wohl ausschließen können.

Was für eine "Version" hast Du? Werksseitig verbaut oder nachgerüstet?