

Standheizung aus vor Fahrtbeginn?

Beitrag von „autole“ vom 7. Januar 2008 um 22:03

[Zitat von Q-Treiber](#)

Hallo, hätte auch mal eine Frage zur SH.

Habe diese vorgestern 25 min !! laufen gehabt (per Fb eingeschaltet) und im Auto wars immer noch kalt. Das Gebäse lief, aber der Temperaturdisplay hat LO angezeigt.

Und ich war erst vor kurzem beim freundlichen 

Gruß Mario

Alles anzeigen

Hallo Mario,

wenn es eine werksseitig verbaute SH ist, muss über das Kompass-Display erst der Standheizungsmodus aktiviert werden (siehe Bordbuch), erst dann schaltet via FB auch wirklich die Heizung und nicht die Lüftung ein. Und wenn Du im Sommer lüften willst, muss natürlich analog die Lüftungsfunktion vorgewählt werden. Sonst wird es ganz schön warm im Auto (Ist mir schon passiert). Kannst Du einfach testen. SH über Display aktivieren und dann auch wieder ausschalten. Wenn Du jetzt die FB drückst, sollte die Heizung beginnen zu laufen.

Gruß

Martin