

Kalte Luft

Beitrag von „Twister“ vom 13. Januar 2008 um 11:55

Hallo Alle,

Ich habe da mal eine Frage.... 🤖

Wenn ich unterwegs bin, Heizung auf 22 Grad, ist alles i.O., solange ich gerade aus Fahre... jedes mal wenn ich eine Kurve nehme (egal Links oder Rechts) kommt nur Kalte Luft aus den Ausströmer 😞 . Nach der Kurve ist dann alles wieder normal.

Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen kann?

Danke und liebe Grüsse,

Wendy