

# **Wann wird der Wankausgleich aktiviert ?**

**Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 21. Januar 2008 um 18:31**

Hallo,

habe eine Frage zu der Luftfederung mit Wankausgleich:

Wird der Wankausgleich nur aktiviert, wenn die Dämpfereinstellung auf "Sport" steht ?  
--> oder auch bei Stellung auf "auto" . Habe es noch gar nicht ausprobiert. Bei der Einstellung "komfort" wirkt der Wankausgleich definitiv nicht !