

Standheizung heizt nicht

Beitrag von „Kleinschmidt“ vom 29. Januar 2008 um 20:38

Habe noch einmal den Hinweis mit der durchgebrannten Sicherung für die Standheizung aufgegriffen und im Bordbuch nachgeschaut, wo die Sicherung für die Standheizung liegt. Ich kann allerdings in der Sicherungstabelle (Seite 89 im Bordbuch-Selbsthilfe) keine Angabe über diese Sicherung erkennen.

Wer weiss, welchen Platz im rechten/linken Sicherungskasten die Sicherung für die Standheizung hat? 