

# Ruckeln / Hoppeln V6 Benziner

**Beitrag von „Franks“ vom 8. März 2008 um 14:14**

ob das Ruckeln von den Rädern oder vom Motor kommt sollte sich ja leicht feststellen lassen, wenn man einfach mal auskuppelt (bzw. Automatik auf N stellt) und dann im Bereich der Ruckelgeschwindigkeit rollt. Ruckelt es dann noch immer ist es wohl nicht der Motor.

Zu deinem zweiten Problem mit der Plastikabdeckung: Kann es sein, dass sich nicht die Abdeckung hebt sondern dass du einfach siehst, wie sich der ganze Motor etwas zur Seite neigt (inklusive der Abdeckung)? Das ist ja völlig normal, längs eingebaute Motoren neigen sich aufgrund der Drehbewegung der ganzen beweglichen Teile (Kurbelwelle, Nockenwellen) immer etwas zur Seite (quer eingebaute Motoren nach hinten).

Gruß,

Frank