

Luftfederung senkt nicht hinten rechts

Beitrag von „perbauer“ vom 11. März 2008 um 08:57

Ja, dieses ist es genau. Das ist super, vielen Dank, jetzt begreife ich viel mehr über den Problem. Im PDF gibt's diesen Text "Maximum A-Time allowed = 90TU", kann jemand bitte sagen was TU bedeutet? Wie lang ist ein TU?

Die haben das Ventil nur erst jetzt sauber gemacht. Ich denke aber das irgendwann in die nähen Zukunft muss ich doch den Ventil ersetzen.

Ich glaube das die Ursache ist das Messing und Aluminium nicht gut zusammen spielen. Zwei verschiedene Metalle zusammen ist selten eine gute Idee. Im PDF steht es ja auch das Wachs dahin muss um die Korrosion zu verhindern.

/Per