

Startautomatik und der Bremslichtschalter

Beitrag von „Franks“ vom 13. März 2008 um 12:30

wo genau misst du denn die Spannung? Direkt an der Batterie oder irgendwo über Masse der Karosserie?

Gruß,

Frank