

Wie verhält sich die Automatik im Winter

Beitrag von „PARS“ vom 28. März 2008 um 23:21

Servus,

auch wenn man den Gang manuell einlegt ändert sich die Drehzahl nicht.

Man fährt im 6.Gang z.B. mit 80km/h und ca. 2500U/min.

Beim warmen Motor liegt die Drehzahl um die 1700U/min. Ich wohne direkt an der Bundesstrasse und werde jeden Tag zu einem Verkehrshindernis bis die Abgasanlage endlich seine Betriebstemp. erreicht hat. 😞

Andere Hersteller lösen solche Warmlaufphasen eleganter.

LG Grüße aus Bayern 🇩🇪

Pars