

# Klappernde Geräusche

Beitrag von „Ralf Walter“ vom 12. April 2008 um 02:47

Hallo TF,

nun hat es mich auch erwischt. 😞

Dein Dicker macht klappernde Geräusche bei der Gasannahme. Zuerst war es nur bei sehr niederen Außentemperaturen. Immer wenn ich Gas gegeben habe und Leistung abgerufen habe. Die Geräusche klingen wie klappernde Ventile (dachte auch schon an einen Kolbenkipper), sind es aber vermutlich nicht. An dem WE im Camp habe ich es Jan mal vorgeführt und es klang als kommt das Klappern von der rechten Seiten, wenn man vor dem Fahrzeug steht.

Vor drei Tagen habe ich auch noch festgestellt, dass beim schnellen Gasgeben im Stand die Drehzahl nicht über 4000 U/min. gehen. Die Drehzahl steigt am Anfang normal an, um so ab 3200 U/min. irgendwie gedrosselt weiter zu steigen (ich weiß leider nicht wie ich mich besser Ausdrücken soll).

Ich hoffe Ihr habt eine Erklärung und bitte um Euren Rat. 🙏