

Codeabfrage

Beitrag von „Hagen“ vom 14. Mai 2008 um 15:05

Ich nehme an, Du meinst den vierstelligen Zahlencode vom Radio/Navi.

Das sollte er nur machen, wenn die Stromversorgung vom Gerät getrennt worden ist.