

Anhängerbeleuchtung

Beitrag von „DerMeerdorfer“ vom 19. Mai 2008 um 10:52

Hallo brackelsberg,

meß doch einfach mal den Widerstand der Elektrik bei dem nicht funktionierenden Anhänger durch. Ich hatte mal einen Kurzschluß in einer Begrenzungsleucht, was den Dicken dazu veranlaßte, den Stromkreis abzuschalten.

Viele Grüße

Stefan