

Abschalten RNS 510

Beitrag von „Annakin“ vom 31. Mai 2008 um 20:44

Hallo,

habe seit Mittwoch meinen zweiten Dicken. Der hat jetzt das neue Navi drin.

Jetzt habe ich festgestellt, dass das Teil komische Geräusche macht, wenn ich die Zündung AUSgeschaltet habe. Also nach Fahrtende hört sich das so an, als ob da noch etwas weiterlaufen würde. Nach 15 - 30 Minuten ist dann Ruhe (weiss nicht genau wann).

Ist das normal? Und wenn ja, weiss jemand, warum das so ist?