

# geruchsbelästigung

**Beitrag von „Dicker2005“ vom 3. Juni 2008 um 08:17**

Besonders beim ersten mal einschalten ! gel



Innenraumfilter wechseln ( normal jährlich )

Dabei sollte man die Ab- und Zuluftwege entkeimen ,sonst hat man neuen Filter gleich wieder belagert ( habe ich selbst erledigt ) normal aber in Werkstatt machen lassen.

wenn Klimaanlage über Winter nicht läuft passiert dies.Sollte man auch im Winter ab und zu mal einschalten.