

# Frage zum Anhängerbetrieb



**Beitrag von „dreyer-bande“ vom 12. Juni 2008 um 12:53**

Hallo,  
ich hatte gestern nach Hängerbetrieb ein seltsames Phänomen.  
Die Luftfederung wollte permanent nicht in den Lademodus.  
Anzeige im Display: Druckspeicher lädt

Die Funktionen: Sportmodus, Normal, und Komfort wurden problemlos angesteuert.

Nach etlichen Versuchen, Spielerei, lies er sich überhaupt nicht mehr in den Lademodus bewegen (Druckspeicher lädt).  
Der Offroad-Level und X-tra-Level wurden im Display zwar angezeigt aber nichts bewegte sich.

Die Auslesung des Fehlerspeichers brachte keine Ergebnis, außer das die rechte Standlichtbirne sporadisch ihren Dienst versagt.  
Dies wußte ich aber aus eigener Anschauung und Fehlerhinweise im Display auch schon.

Ich habe den Dicken zwecks weiterer Test in der Werkstatt gelassen.  
Heute morgen rief mich die Werkstatt an: "Keine Fehler festgestellt, die Luftfederung funktioniert einwandfrei"  

Kennt jemand die beschriebenen Symtome und falls ja, evtl. die Ursache?  
Oder kennt jemand, Jemanden der jemand kennt, der das auch schon mal hatte und natürlich auch die Ursache kennt?

Gruß