

PDC anzeige/accoustic

Beitrag von „Andre86“ vom 30. Juni 2008 um 12:45

[Zitat von Annakin](#)

Das hört sich aber komisch an...

Normalerweise sind vorne auf jeder Seite jeweils 1 x grün, ich glaube 5 x gelb und 2x rot.

Piepton ab gelb, bei rot Dauerton.

Hinten das gleiche.

Ja, korrekt. Und bei rot platzt einem das Trommelfell. Ich würde es mal beim 😄 checken lassen. Vielleicht ist nur ein Kabel lose.