

HILFE!!! Automatkanzeige spinnt

Beitrag von „Jens1610“ vom 8. Juli 2008 um 00:31

Hallo,

meine Automatkanzeige spinnt. Sie unterlegt, bevor ich starten möchte, nicht nur die P-Stellung, sondern alles. Der Motor startet nicht. 😞

Ich war heute abend zur Sitzung und fuhr gegen 21:30 Uhr nach Hause. Alles war im grünen Bereich. Ich stelle meinen T ab. Nach ca. 10 Minuten wollte ich ihn etwas rangieren und beim starten machte es nur noch "klick" im Motorraum. Nach einer 15min Pause zeigte er mir untenstehendes Bild.:(😞

Kann mir jemand weiterhelfen?

Gruß von Jens aus Sachsen