

nass Belag

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 18. Juli 2008 um 23:53

Hallo,

der Ablauf vom Wasserkasten vorne ist verstopft.

Das kannst Du sehen, wenn du die Verkleidung öffnest und mit der Taschenlampe hinein leuchtest.

Die Verkleidung im Motorraum!

Gruß