

gebrannte CD'S laufen nicht!?

Beitrag von „Stein“ vom 12. September 2008 um 06:27

Hallo,

bei mir liegts an den Rohlingen erst laufen sie ein halbes Jahr aber durch die Temperaturschwankungen im Auto fangen sie dann an Aussetzer zu haben oder werden nicht erkannt.

Gruß

Eric