

# Fehlermeldung Reifendruck Prüfen

Beitrag von „dlu“ vom 29. September 2008 um 15:09

[Zitat von Arndt](#)

Du musst die Reifendruck-Sensoren neu abgleichen. Wie es geht - steht im Handbuch.



Jetzt 'mal grob aus dem "Kopf-"Buch:

- Fahrzeug starten, aber nicht losfahren
- Untere rechte Taste am Lenkrad so oft drücken, bis "Komfort-Setup" im MFD erscheint
- Mit dem Radel die einzelnen Punkte markieren, auf das Radel drücken und du bist im jeweiligen Menu
- Irgendwo gibt's den Punkt Reifen.....
- Dort LERNEN oder so ähnlich suchen, markieren und auswählen
- Anschließend darfst oder musst du fahren, das System zeigt lernen(?) an und nun darfst du schön gemütlich durch die Landschaft gondeln, damit das RDKS einkalibriert wird.

Kein Anspruch auf Vollständigkeit!!!!

.