

# Wo ist die zweite Batterie

**Beitrag von „dlu“ vom 29. September 2008 um 23:00**

Soviel ich weiss, hast du die zweite Batterie nur dann, wenn eine Standheizung verbaut ist.

Die Starterbatterie ist dann unterm Fahrersitz, die zweite in der Reserveradmulde im Kofferraum.