

RNS 2 DVD Navi

Beitrag von „Franks“ vom 9. Oktober 2008 um 23:01

Eine Audio-CD nach dem Red-Book Standard kann entweder ‚track at once‘ geschrieben werden oder ‚disc at once‘. Bei der ersten Methode entsteht eine 2-Sekunden-Pause zwischen den Stücken, bei der 2. Methode nicht. Die meisten CDs haben die Pause, einige Live-Aufnahmen haben sie nicht.

Wenn man die CD am PC einließt („rippt“) und dann in der Disc-at-once Methode neu brennt kann man die Pausen eliminieren. Wäre mir aber den Aufwand nicht wert.

Theoretisch könnte auch der CD-Spieler selber die Pausen ausblenden, dazu müsste er nur ein paar Sekunden puffern und dann während der Pause auf der CD aus dem Puffer weiterspielen, ich denke aber nicht, das das VW Navi so eine Funktion bietet. Apple hat sowas in iTunes ingegiert.

Gruß

Frank