

Lüftung einstellen

Beitrag von „juma“ vom 26. Oktober 2008 um 21:49

Servus,

[Zitat von TT-Hase](#)

Da ja die Frontscheibe beim Touareg gerade in dieser Jahreszeit recht schnell beschlägt ist meine Frage warum man nicht wie bei anderen Klimaautomatiken einfach manuell auf Scheibe und z.b. Fussraum stellen kann.

Wenn ich auf Fussraum stelle und dann auf Frontscheibe drücke ist der Fussraum wieder weg. Mach ich da irgendwas falsch oder geht das nicht?

einfach auf den Pfeil oben und den Pfeil unten drücken...