

# Sicherung Kurvenlicht

**Beitrag von „Fisch“ vom 31. Oktober 2008 um 09:25**

Moin,

die eigene Suche war nun doch noch erfolgreich, wer also auch einmal die Meldung AFL ohne Funktion hat:

Sicherungskasten im Armaturenbrett auf der Fahrerseite, unterste Reihe, erste Sicherung 15 A von vorn aus bzw. letzte von hinten aus gesehen.

Gruß Fisch