

Steckdosen im Kofferraum

Beitrag von „jamesbond“ vom 14. November 2004 um 14:53

Wenn ich den T. aufschließe, Heckklappe öffne und an die Steckdosen gehe funktionieren diese.

..... Wann schalten die dinger ab? nachdem ich abschließe? oder nachdem Zündung aus?

.....demnach müsste ich zum testen ein Kontrolllämpchen durch´s Fenster beobachten.

LG

james