

Scheinwerferreinigung

Beitrag von „Michael67“ vom 12. Dezember 2008 um 20:43

Hallo

Die Scheinwerfer-Reinigung wird bei jedem Start, auch wenn kein Licht an ist, beim ersten tätigen des Hebels aktiviert. Bei längerer Fahrt dann erst wieder beim sechsten Mal.

D.h. bei jedem Neustart wird die Scheinwerfer-Reinigung wieder beim ersten Mal aktiviert.

Gruß Michael