

Nokia 6610i mit UHV-Adapter Stromverbrauch?

Beitrag von „FirstKong“ vom 17. Dezember 2008 um 17:38

Hallo T-Freunde,

kann zwischenzeitlich verstehen, dass mir keiner antwortet. Frage war wohl ne Todsünde 

Bin nicht der erste mit diesem Problem....

Hab mich im Forum schlauer gemacht. Bin nun soweit, dass das Handy im ausgeschalteten Zustand im Adapter (neben Lenkrad rechts) bei Zündung an automatisch angeht und die PIN verlangt. Bei Zündung aus schaltet aber das Handy nicht ab. (Trotz Anlage User TIMER mit 0 im Adressbuch sowie Einstellung Zündungserkennung ein)

Übrigens telefonieren geht auch schon 😊

Wer hat mir noch weitere Gedankenblitze? 

Rolf der am Ball bleibt....