

ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „Blackhawk“ vom 7. Januar 2009 um 00:01

Ich würde mal sagen, Kontrolle, was die Voltanzeige der Batterie anzeigt.

1. Zündung an
2. währen des Startvorgang

Ich pers. schätze mal, daß man da einige Fehler eingrenzen kann.

