

ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „Lollo050968“ vom 8. Januar 2009 um 17:28

Bei mir auch Automatik, habe aber keinerlei Probleme mit ABS oder ESP. Beide regeln und bremsen normal auch wenn Lampe an ist (zur Zt. nicht, da wärmer als -10°C)
Lampe geht nur bei zweistelligen Minusgraden an. Im Fehlerspeicher definitiv keine Fehler bei Bremsanlage oder Getriebe vorhanden. Eben nur bei Klimanlage Hochdrucksensor G65 Kurzschluss gegen Masse, sporadisch.

Vielleicht (hoffentlich) ist es bei DerUnser eine Verkettung von mehreren Faktoren.

Mal sehn Dienstag wird der Sensor getauscht.

Gruß

Lollo