


?? Lüftung ??

Beitrag von „WILLI65“ vom 10. Januar 2009 um 19:23

Hallo TF

Ich hätte da mal ne Frage zur Lüftungssteuerung.

Ich bekomme bei den Temperaturen (-15- -18°C) im T kalte Füße 

Stelle ich die steuerung nach unten, beschlagen nach kurzer Zeit die Scheiben, da die automatik auf manuel schaltet.

Auf automatik kommt die meiste Luft oben heraus und ich habe immer ein gewisses rauschen, da ich morgens (so zwischen 2.00 + 3.00 Uhr) absolute stille möchte, stört mich das schon sehr.

Stelle ich die Lüftung auf die Mitte, ist zwar das Rauschen weg, aber die Scheiben beschlagen wieder.

Wie regelt oder macht ihr das.??!! 

Viele Grüsse

WILLI65