

# Automatische Verriegelung

**Beitrag von „nautic“ vom 17. November 2004 um 09:32**

Konnte heute dies mit der Werkstatt abklären.

Alles Normal.

Wenn man die Zündung ausschaltet (man bleibt im Fahrzeug sitzen) und 15 Minuten keine Türe öffnet verschließt sich das Auto von selbst, öffnen geht nur über den Türöffner (2 mal ziehen) oder über die Tastatur. Es öffnet sich nur die Fahrertür, erst nachdem man das Auto von außen einmal verschließt und öffnet befinden sich die Türen wieder in Grundstellung.

Gruß Michael