

Rasseln bei leichtem Gas geben

Beitrag von „Thurstone“ vom 23. Februar 2009 um 03:08

Hallo zusammen,

habe seit neuestem ein neues Geräusch...

Wenn ich im Stand leicht Gas gebe, dann rasselt es unterm Auto, allerdings nur dann. Gebe ich mehr Gas, ist das Geräusch weg.

So wie es sich anhört, würde ich selber jetzt mal auf Katalysator oder Hitzeblech tippen, was meint ihr?

Werde mich morgen mal drunterlegen und alles abklopfen.

Wenns der Kat sein sollte, dann muss der sicher über kurz oder lang getauscht werden?!?

Gruß

Thurstone