

Anhänger ablasten

Beitrag von „dlu“ vom 6. März 2009 um 14:25

Ablasten ist ganz einfach. Hin zum Tüv und dann das gewünschte Gewicht angeben. Eintragen lassen, neues Typenschild dran und fertig.

Da 1700kg schon mal eingetragen waren, kann man später genauso einfach wieder auflasten lassen.

Aber:

Warum ablasten??