

Laute und schmierende Scheibenwischer

Beitrag von „charly-sl-300“ vom 11. März 2009 um 22:33

[Zitat von Sittingbull](#)

Hallo Michael,

der Regensensor muss nach dem Neustart jedesmal wieder neu eingeschaltet werden, leider 😞

Grüße von Stephan 😊

Hallo Stephan

das stimmt so nicht, erneut einschalten muss er nur wenn es unter 4 Grad Aussentemperatur hat. So ist es zumindest bei meinem.

Der Regensensor funktioniert bei meinem T einwandfrei, da gibts nichts zu meckern.

Gruß

Karl