

Laute und schmierende Scheibenwischer

Beitrag von „charly-sl-300“ vom 12. März 2009 um 22:49

[Zitat von FrankS](#)

"außer unter 4°C ist mir neu, aber sollte beobachtet werden.

Frank

Hallo Frank

Steht so in der Betriebsanleitung.

Grund dafür ist:

Damit die Wischer nicht in Aktion treten wenn sie vielleicht wegen Frost an der Scheibe hängen.

Gruß

Karl