

Heckklappe öffnet nicht

Beitrag von „Arndt“ vom 15. März 2009 um 17:46

[Zitat von bluetrex](#)

Welche Funktion hat dann der Knopf für die Heckklappe im Innenraum?

Damit kannst Du die Klappe entriegeln bzw. ca. cm öffnen, falls Du die automatische Verriegelung eingeschaltet hast.