

# Heckklappe öffnet nicht

**Beitrag von „charly-sl-300“ vom 15. März 2009 um 17:46**

Der Knopf der Sichtbar wird wenn die Heckklappe (rechts oben) geöffnet ist, der ist zum schließen der Heckklappe.

Karl