

# Reifendruck / Felgengröße

Beitrag von „dlu“ vom 25. März 2009 um 20:32

- Wenn du RDK hast und es funktioniert, merkst du nichts.

- Den Menüpunkt RDK findest du folgendermaßen, zumindest bei meinem T, EZ 03/2005:

Wagen starten, aber nicht schalten, geschweige denn losfahren

Von der Grundanzeige mit Uhrzeit 3-4 \* die unterste Taste auf der rechten Lenkradseite drücken, dann müsstest du dich im Komfortsetup befinden

Mit dem Räderad den Punkt 2 - Reifendruck markieren und dann das Räderad drücken

Zuerst mit dem Räderad EIN/AUS markieren und drücken

EIN mittels Räderad wählen

SPEICHERN mittels Räderad wählen

Komfortmenü verlassen

Anschließend kommt die Meldung "SYSTEM LERNT". Nun warten oder spazierenfahren, dauert eine ganze Weile, bis das System ausgelernt hat

- Ferner kannst du im **Bordhandbuch** nachsehen:

## **Serviceplan.**

Auf dem Heft steht: **1.1 Touareg Serviceplan**,

In der linken Innenseite findest du die Übersicht „**Fahrzeugdatenträger**“

Unter Punkt 4: Mehrausstattungen, PR-Nummern:

7K3: Reifenfülldruck-Kontrollsystem; Reifendruckkontrolle, Frequenz 433 MHz High (RDK)