

Fahrtlichtanzeige

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 19. November 2004 um 20:07

Hallo,

ich habe bisher nichts vergleichbares gefunden.

Folgendes ist mir nach fast 3 Wochen Praktikerdasein aufgefallen.

Das eingeschaltete Fahrtlicht wird als Kontrolllampe im rechten Rundinstrument nicht angezeigt.

Die Anzeige von eingeschaltetem Nebelscheinwerfer und Nebelschlußleuchte erfolgt.

Über das Komfortmenue Licht sind keine Veränderungen programmierbar.

Laut Aussage meines 😊 erfolgt grundsätzlich keine Anzeige der Kontrollleuchte für eingeschaltetes Fahrlicht (egal ob nun automatisch oder manuell) wenn das Fahrzeug nicht mit Tagfahrlichtschaltung ausgerüstet ist (Export).

Scheinbar sind gar keine Kontrolllampen verbaut.

Die Bedienungsanleitung gibt m.E. hierüber nichts her.

Kann mir jemand weiterhelfen?