

Es machte "pfffff" und der T. senkte sich vorne ab

Beitrag von „juma“ vom 11. April 2009 um 08:33

Servus,

[Zitat von OldGrumpy](#)

[...]Ist das das Nachführen von Luft aus dem Kompressor und somit normal, oder muss ich mir nach wenigen Tagen bereits Sorgen machen??[...]

wichtig hierbei ist es zu wissen, in welcher Stellung Du die Luftfederung fährst (also was am Drehknopf vorgewählt ist) und mit welcher Dämpfereinstellung Du Dich bewegst. Je nach Einstellung hebt und senkt sich ja das Auto in Abhängigkeit der Geschwindigkeit.

Grundsätzlich ist das Nachkomprimieren von Luft im Kompressor schon normal, damit er immer über einen ausreichenden Druckspeicher verfügt.

Dass allerdings aus dem Fahrwerksbereich Geräusche zu hören sind, ist zumindest bei meinem nicht feststellbar. Das höre ich nicht mal im Stand. Während der Fahrt schon gleich gar nicht. Wie gesagt, da höre ich höchstens mal den Kompressor im Kofferraum arbeiten, wenn er sich wieder "lädt".

Solltest Du der Meinung sein, dass sich da tatsächlich etwas bewegt, das so nicht sein soll/darf, dann fahr zum 😊 und der soll sich mit einem Laptop reinsetzen, anschließen und dann die betreffenden Werte während der Fahrt auslesen... 🤖